




Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОПОВЕЩАТЕЛЯ:

- поз. 1 – Защитная декоративная крышка из металла (E90-R и E90-R – красная, E90-W и E90-W – белая, E90-N и E90-N – стальная)
- поз. 1.1 – шуруп для крепления защитной декоративной крышки к монтажной пластине
- поз. 2 – Монтажная пластина для громкоговорителя
- поз. 3 – Печатная плата с радиоэлементами
- поз. 3.1 – Винтовые клеммы с прижимными контактами
- поз. 3.2 – конденсатор
- поз. 3.3 – трансформатор
- поз. 3.4 – перемычки выбора мощности
- поз. 4 – Громкоговоритель. Головка громкоговорителя защищена с задней стороны непроницаемой металлической оболочкой

1) Питание от трансляционных линий с рабочим напряжением 25В или 70В и совместимость с линиями, исправность электропроводки в которых контролируется постоянным напряжением до 33В. К одной клемме (поз.3.1) допускается подключать до 2-х проводников, каждый сечением до 2.5 кв.мм

2) Эффективный рабочий диапазон частот – от 400 до 4000 Гц. Уровень развиваемого звукового давления зависит от потребляемой электрической мощности и на расстоянии 3м от оповещателя составляет: у оповещателей серии E90 – от 77дБА до 89дБА, у оповещателей серии ET90 – от 75дБА до 93дБА

3) Допускается эксплуатация внутри помещений при долговременных температурах окружающей воздушной среды в диапазоне от минус 10 до плюс 55 градусов по Цельсию и при относительной влажности не более 95% при температуре плюс 40 градусов по Цельсию

4) Допускается эксплуатация внутри помещений при долговременных температурах окружающей воздушной среды в диапазоне от 0 до плюс 49 градусов по Цельсию и при относительной влажности не более 87%

5) Не допускается эксплуатация оповещателя вне помещений и в местах с взрывоопасной или агрессивной окружающей средой

6) При врезной установке оповещателя в плиты подвесного потолка рекомендуется применять монтажный кронштейн КМ-А. В случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту с задней стороны оповещателя, следует применять монтажную коробку Omega SBB

каталог продукции CooperWheelock

Потолочные оповещатели серий
E90 и ET90

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	Речевые оповещатели E90-W, E90-R, E90-N, ET90-W, ET90-R и ET90-N	Масса	Лит.	Масштаб					
Разраб.	Якунькин				10.09									
Проверил	Штейнгарпт				10.09									
Утвердил	Вышкварка				10.09									
Общий вид									000 "Статус-Связь" г. Москва, ул. Рабочая, д.91; тел: (495) 972-5894; www.evacs.ru					