


## Установка оповещателей серии E50/E60



Чтобы снять декоративную решетку, вставьте небольшую плоскую отвертку приблизительно на 3-4мм в щель на обратной стороне решетки. Плавно нажимайте на отвертку вниз до тех пор, пока решетка не отсоединится от креплений.

Оповещатель  
потолочный

