

Переключение зон трансляции фоновой музыки.



Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для "Пресета 1" зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для "Пресета 2".