



Выбор информации о состоянии СОЭЗ во внешние цепи

Аудио сигнал от схемы амбифонии ГО и ЧС поступает в ручную панель (СОЭ) при замыкании "ручного" контакта в линии управления

Примечание: Показаны перемены, Я. Задает от ручное управление аудио системой, поступающее от ГО и ЧС

Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для Пресета 1 зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для Пресета 2.

Программируемые переключатели конфигурирования системы