



Выход информации о состоянии СОУЗ во внешние цепи

Аудио сигнал от службы оповещения ГО и ЧС поступает в речевой тракт СОУЗ при замыкании "свучаго" контакта в линии управления

Примечание: Положение переключки J1 зависит от уровня напряжения аудио сигнала, поступающего от ГО и ЧС

до 250 Втм 25В/70В/100В

Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для "Пресета 1" зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для "Пресета 2".

Программирование прибора  
Конфигурирование системы