



Выбор информации о состоянии ОУЭЗ во внешние цепи

Аудио сигнал от службы оповещения ГО и ЧС поступает в речевой тракт ОУЭЗ при замыкании "сухой" контакта в линии управления

Примечание: Положение переключ. И1 зависит от уровня напряжения аудио сигнала, поступающего от ГО и ЧС

Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для "Пресета 1" зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для "Пресета 2".

Позволяющие переключ. конфигурирование системы

Переключение зон трансляции фоновой музыки

Кнопка, 3В и т.п.

Пульт AL-CBF, AL-CB

Пульт AL-CBF, AL-CB

Пульт PS-8E

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС

220В/50 Гц

ПВт

АКС